ＤＳ－Ｊ０５０　取扱説明書　（補足説明）

このたびは、日立製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この説明書は、ＤＳ－Ｊ０５０の取扱説明書を補足説明するものです。

ページ	項目	目的	内容
１２	【３】各部の名称と接続 について	記録停止方法 についての説明	本機には「録画」ボタンおよび「録画停止」ボタンがありません。記録を停止したいときは、本機の電源をオフしてください。 ・電源オフの操作　（→４６ページ） メニュー⇒シャットダウン　１．電源オフ【実行】を選択してください。 記録を再開する場合は再度電源を入れてください。
２７	【４】各種設定 〔４〕カメラ設定 ２．カメラプロトコル	カメラプロトコル についての補足説明	本機とＰＴＺカメラ間のＲＳ－４８５通信プロトコルを表します。 尚、ＰＴＺカメラ（ＰＴＣ－４００Ｃ）を接続するときは「ＤＳＣＰ」を選択してください。
２７	【４】各種設定 〔４〕カメラ設定 ３．ＩＤアドレス	ＩＤアドレス についての補足説明	本機にＰＴＺカメラを複数台接続して操作する場合、カメラを区別するために必要な番号です。 チャンネル毎に、制御するＰＴＺカメラで設定したＩＤ番号を選択してください。